



象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

BB-GA15型 N-CBA

ZOJIRUSHI

自動ホームベーカリー

品番 BB-GA15

取扱説明書・お料理ノート



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書・お料理ノート」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。

もくじ

保証書別添付

安全上のご注意1~4	ジャムコース27~28
各部のなまえとはたらき5~6	ケーキコース・・・・・・29~30
各部の扱い方・タイマーの使い方7~8	お手入れ31~32
パンとケーキづくりの材料と道具9	Q & A ·····33~34
おいしく頂くために10	こんなパンが焼けたときは35~36
食パンコース11~16	故障かな?と思ったら37
ソフト食パンコース17	仕様・アフターサービスについて38
パン生地コース17~26	

安全 20 で注意

で使用の前に

※ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも ので、「警告『注意 | の2つに分けてお知らせしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う 可能性が想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生 する可能性が想定される内容を示します。

記号について

記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的 な注意内容が描かれています。下図の場合は「感電注意」を示します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な 禁止内容が描かれています。下図の場合は「分解禁止」を示します。



配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれて います。下図の左は「差込みプラグを抜く」、右は必ず実行していただく「強制」内容です。





◎改造はしないでください。また修理 技術者以外の人は、分解したり修理 をしないでください。

火災・感電・けがの原因となります。修理は、 お買い上げの販売店またはメーカー指 定のお客様相談窓口にご相談ください。





◎定格15A以上のコンセントを単独 で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部 が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを 単独で使用



◎水につけたり、水をかけたりしない でください。

◎電源コードや差込みプラグが傷ん

だり、コンセントの差込みがゆるい

ショート・感電の恐れが





あります。

ください。

◎交流100V以外では使用しないで

◎子供だけで使わせたり、幼児の手の

届くところで使わないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

火災・感電の原因となります。



ときは使用しないでください。



◎電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張っ たり、ねじったり、たばねたりしないでください。

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。



安全上ので消息

●差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。


感電やショートして発火することがあり ます。






●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

火災の原因となります。




●使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



◎蒸気口に手を触れないでください。

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



●使用中や使用直後は高温部(本体・パンケース・庫内・ふた内側・ガラス窓など)に触れないでください。

高温ですのでやけどの原因となります。






お願い


焼き上げ後パンケース、庫内、ハネ、ふた内側など熱くなっていますのでパンケースを取り出すときは、必ずミトンやふきんを使ってください。

(やけどの恐れがあります。)



焼き上がったパンをパンケースから 取り出すときは、ハンドルをしっかり と持って取り出してください。

(不安定な持ち方をすると、すべってやけどをすることがあります。)



本体のパンケース取付部に指を入れないでください。

(けがの原因になります。)



次のような場所で使わないでください。

- ◎火気や湿気のある所(本体が変形する原因になります。)
- ●壁の近く(壁から約5cm以内) (蒸気により壁などを傷める原因になります。)
- ●直射日光のあたる所(故障の原因になります。)

ふたや蒸気口にふきんをかけないでください。(変形や変色の原因になります。) 次の場合も故障の原因になりますので注意してください。 ~~~


- ・パンケースの中や、ハネについた異物は、つけたままにしないでください。
- ・パン・ケーキ・ジャムづくり以外には使わないでください。
- ・決められた容量以上入れないでください。
- ·パンケースを変形させないでください。
- ·パンケースの連結部を水につけないでください。 (腐食したり、回転軸が回らなくなることがあります。)

庫内はいつも清潔にしてください。

(汚れやカスをためたままにしていると、こげることがあります。)

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき



計量カップ(1個)

水などの液体をはかります。 ※粉類は、はかれません。




計量スプーン(1個)

イースト、塩、砂糖などをはかります。

〈すりきり一杯当たりの重さのめやす〉 大 **/**]\ 約3g ドライイースト 塩 約5g スキムミルク 約69 約8g

容量は市販の計量スプーンと異なります。 5



操作部の表示とはたらき

表示部 族バン 単旗き ソフト バン生地 スタート 取消 シャム ケーキ ふつう うずし ZOURUSHI BEGAIS

スタート/取消キー

調理やタイマーをスタートするとき、調理が終わっ たときや調理を取り消すときに押します。ケーキ コースでは再スタートのときにも使います。

調理中や保温中に取り消しするときは少し長めに(約 0.5秒)押してください。 (誤ってキーを押したとき、すぐには停止しないよ

うになっています。)

コースキー

お好みのコースを選ぶときに押します。 (食パン→食パン(具入り)→早焼き食パン→ソフ ト食パン→パン生地→ジャム→ケーキ→食パンに 戻ります。)

焼き加減キー

お好みの焼き加減(ふつう・うすい)を選ぶときに 押します。(食パン・食パン(具入り)・早焼き食パン・ ケーキの各コースで使えます。)

タイマーキー

焼き上がりまでの時間をセットするときに押します。 (食パン、ソフト食パンコースで使えます。)

●を押すごとに10分単位で増え、●を押すごとに 10分単位で減ります。(13時間までセットできます。) 押し続けると早送りができます。

メロディー音について

この製品は「タイマー予約セット完了時」と「でき あがり時」のタイミングをメロディー音でお知らせ します。

タイミング	メロディー音
●タイマー予約セット完了時 ―	► おおスザンナ
●できあがり時 -	▶ アビニョンの橋で

各コースについて


garan kerendi kida di Sparah terbah Madili Badili B	
食パンコース	3時間30分で食パンが出来上がります。 ※焼き加減(うすい)の場合、出来上がりは10分早くなります。
食パン (具入り) コース	ぶどうパンなど「具入り食パン」のコースです。スタートしてから、約30分後に具入れ報知をします。食パンコースと同じく3時間30分で出来上がります。 ※焼き加減(うすい)の場合、出来上がりは10分早くなります。
早焼き食パンコース	イーストを普通より少し多めに使用し、パンを早く焼き上げるコースです。 2時間で出来上がります。少しイースト臭がすることがあります。 ※焼き加減 (うすい) の場合、出来上がりは7分早くなります。
ソフト食パンコース	しっとりやわらかな食パンを焼き上げます。3時間で出来上がります。
パン生地コース	バターロールやピザ、クロワッサンなどの生地を作るときに使うコースです。 1時間45分で、コネから発酵まで行います。
ジャムコース	いちごやマーマレードなどの手作りジャムが簡単に出来ます。1 時間20分で出来上がります。
ケーキコース	バターケーキなどのバターたっぷりでしっとりしたケーキを焼き上げます。 約1時間40分で出来上がります。 ※焼き加減(うすい)の場合、出来上がりは10分早くなります。

各部の扱い方

パンケースロ


取り出し方

パンケースを「はずす」の方向に回し、取り出します。




取り付け方

●パンケースを庫内中央に入れます。



②パンケースの「しめる」の方向に回し、セットします。

※ヒーターに当たらないようにご注意ください。





八本

取り付け方

回転軸とハネの穴の形を合わせ確実に取り付けます。

※ハネは確実に取り付けてください。浮き上がっているとパンが出来ません。






タイマーの使い方 食パン、ソフト食パンコースに使えます。

焼き上がりまでの時間を、10分単位で13時間までセットできます。

セットのしかた

】コースキーで食パン、ソフト食パン コースのいずれかを選ぶ

選んだコース(▲マーク)と調理時間を表示します。




② 焼き加減 キーを押し「ふつう」・「うすい」 どちらかを選びます

※「ソフト食パン」コースは使えません。

3タイマーキーで 時間を合わせる


- ▲ 押すごとに10分単位で増えます。
- ▼ 押すごとに10分単位で減ります。
- ※押し続けると早送りができます。



4スタート/取消キーを押す

焼き上がりまでの残り時間を1分単位で表示します。

メロディーが鳴りタイマーが点灯、調理中 が点滅します。



い 題 8

次のような材料を使用する場合には、タイマーを使わないでください。

牛乳、ジュース、野菜、卵など(腐敗することがあります。)

パンとケーキづくりの材料と道具

材料










道具
















※メニューにより次の道具が必要です。◎フライバン ◎型 など

小麦粉

上白糖

- ●パンづくりは一般にたんぱく質の多い強力粉を使います。(パンの種類により薄力粉を混ぜることもあります。)
- ●水でねると "グルテン" が形成されて空気を包むのでパンがふくれます。
- ※国内産の小麦で作った小麦粉は、収穫時期や銘柄によりグルテン量が異なるため、パンの膨らみに差ができることがあります。

塩

●生地のグルテンを安定させます。 また、発酵しすぎを押さえる役目もします。

乳製品

●スキムミルクや牛乳のことで、パンの光沢や風味を良くし、パンの柔らかさを保ちます。

ドライイースト

●予備発酵のいらないものを使います。適度な温度・水・糖分を与えると活動して、炭酸ガスをつくります。

砂点

●イーストの発酵を助け、焼き色や風味を良くし、パンの柔らかさを保ちます。

バター

●柔らかく、ツヤのあるパンに仕上げます。

水

●他の材料を溶かし合わせたりパンを柔らかくする 役目をします。

M

●味と香り、色つやをよくします。

●粉は湿気がキライです。 製造年月日の新しいものを選び開封 後はできるだけ早目に使いましょう。



2 THATEL

- ●正確にはからないと、できあがりが悪く なってしまいます。
- ・はかるときは、材料用のはかり(1目盛 10g以下のもの)をお使いください。



・付属のスプーンではかるときはすり きりではかってください。押しつけたり すると正確にはかれません。

パンミックスについて

1回分の材料をパックした便利な食パン用パンミックス1斤用及び1.5斤用があります。


パンミックスを使うと計量の手間が省けパン作りがグンと手軽になります。

※パンミックスは、象印製品取扱店でお 求めいただけます。

◎イーストについて

このホームベーカリーでは「予備発酵のいらないドライイースト」を使用してください。

イーストは生き物です。製造年月日の新 しいものを選び開封後は密閉して冷蔵 庫または冷凍庫に入れて保存しましょう。



3保持のしかた(パン・ケーキ)

- ●しばらく置いてから食べるときは、ビニール袋などに入れて、乾燥を防いでください。
- ●冷凍して保存するときはよくさまして からラップに包むか、ビニール袋に入 れ冷凍庫へ入れます。
- ●生地を冷凍保存するときは、ガス抜きをして分割し、丸めたものをラップをして冷凍します。焼く前日に冷蔵庫に移しておき、解凍してから成形、二次発酵、焼き上げを行ってください。

お願いとお知らせ

- ●種のあるドライフルーツ類は種を取り、 ナッツ類 (くるみなど) は、約5mm以下 に砕いてください。(故障の原因に なります。)
- ●加える材料の種類、湿度、季節などに より混ざりにくかったりします。

食パンコース



材料	1.5F	T分	1/7	分
水	270mL		210mL	
強力粉	400g		290g	
砂糖	24g	(大3)	16g	(大2)
スキムミルク	9g	(大11/2)	6g	(大1)
塩	7.5g	(小11/2)	5g	(四日)
バター	20g		15g	
ドライイースト	4.5g	(小11/2)	3g	(小小)

-0			
◆大1は、付属のスプーン(大)ですりきり)一杯。小1は	ま、付属の
スプーン(小)ですりきりー			0.11311-112


					出来上	מינ	A NM
		丸め	丸め		(XD	T1-)	
monneau		sionanaming sejang sainh	in Vienne Suite annual				
ね か	그	平	醛	唐	*	保温	
(L	ィ			""L	<u> </u>	νι <u>-</u>	<u>ال</u>

⟨───焼加減(ふつう) 3時間30分(うすい) 3時間20分 ────><──60分 ⇨

(準備)


1 ハネをセットし、パンケースに材料を正確に計量し、入れる (材料の分量は各レシピを参照してください。→11、13ページ)

- ●水を入れます。
- ❷強力粉・砂糖・スキムミルク・塩バターを入れます。
- ❸ ドライイーストを入れます。 ドライイーストは水にふれない ように粉の中央に入れます。
 - ※水の中にドライイーストが入るとパンがうまく出来ないことがあります。



2パンケースを入れ、ふたを閉める

- ●パンケースを庫内中央に入れます。
- ❷パンケースを「しめる」の方向に回し、 セットします。
- ❸ ハンドルを倒し、ふたを閉めます。



多通電する

差込みプラグをコンセントに確実に差し込みます。

食パンコース

4 スタートさせる

●「食パン」コースになっているか確認し、焼き加減 キーを押し「ふつう」・「うすい」どちらかを選びます。

2 スタート/取消 キーを押します。

調理中が点滅し、ねかし工程の後、コネがスタートします。

※ねかし工程では八ネは回りません。

出来上がりは焼き加減(ふつう)3時間30分後(うすい)3時間20分後です。 (出来上がりまでの残り時間を1分単位で表示します。)

◆タイマーを使う場合→8ページ「タイマーの使い方」をご覧ください。

※焼き上げ中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。 ※途中で調理を中止する場合はスタート/取消 キーを少し長めに押してください。

できあがり

5パンケースを取り出す

出来上がるとメロディーが鳴り、できあがりが表示されます。

スタート/取消キーを少し長めに押し、 ふたを開けてミトンやふきんなどを使って取り出します。

- スタート/取消 キーを押さない場合

- ※60分間保温しますが、そのまま放置すると側面がへこんだり、 皮が厚く焼き色が濃くなることがありますので、ミトンや ふきんなどを使ってできるだけ早く取り出してください。 ・食パン、食パン(具入り)、早焼き食パン、ソフト食パンコースの場合のみ
- ※熱くなったパンケースを熱に弱い敷物などの上に置かないでください。敷物の破損の原因になります。

6パンを取り出す


パンケースを逆さにし、ハンドルを押さえて持ち、強く数回振って、パンを取り出します。網などで浮かし、パンの底の蒸気を逃がすようにして、あら熱を取ります。


- ※やけどをしないように取り出してください。
- ※パンの出来上がり状態によっては取り出しにくい場合が あります。
- ※パンといっしょにハネがはずれてしまった場合、熱くなっていますので、はしなどで取り出してください。

| 使用後は

差込みプラグを持って、コンセントから抜きます。


゙゚メロディ






つくり方: 食パンと同じ要領で材料を全てセットし、食パンコースでつくります。

全粒粉パン



材料	1.57	T 分	1斤分	
水	270mL		210mL	Ÿ.
強力粉	360g		260g	
全粒粉	40g		30g	
砂糖	24g	大3	16g	大2
スキムミルク	9g	大11/2	6g	大1
塩	7.5g	小11/2	5g	小1
バター	20g		15g	
ドライイースト	4.5g	小小/2	3g	小1


かぼちゃパン



材料	1.5	1.5斤分		分
水	210mL		160mL	
強力粉	400g		290g	
砂糖	24g	大3	16g	大2
スキムミルク	9g	大1½	6g	大1
塩	7.5g	/]\11/2	5g	/八
バター	20g		15g	
ドライイースト	4.5g	小1½	3g	JJ11
かぼちゃ正味	80g		50g	

●かぼちゃは、ゆで てつぶします。き れいな黄色に仕 上げたい場合は、 皮をむきます。

ほうれん草パン




材料	1.5۶	T分	1斤:	分
水	220mL		170mL	
強力粉	400g		290g	
砂糖	24g	大3	16g	大
スキムミルク	9g	大11/2	6g	大
塩	7.5g	小11/2	5g	小
バター	20g		15g	
ドライイースト	4.5g	小1½	3g	小
ほうれん草(正味)	80g		50g	

◎ほうれん草は、葉 先のやわらかい部 分をゆでて、みじん 切りにして水けを しぼります。水けを しぼったものは約 半分の重さ(1.5斤 では40g、1斤では2 5 g) になります。

◎チョコチップは細

チョコレートパン




材料	1.5斤分		1斤分		
水	270mL		210mL		
強力粉	400g		290g		
砂糖	24g	大3	16g	大2	
スキムミルク	9g	大1½	6g	大1	
塩	7.5g	小1½	5g	小1	
バター	20g		15g		
ドライイースト	4.5g	小1½	3g	小1	
ココア	4g	小2	3g	小小/2	
チョコチップ	80g		50g		

かく砕いたもの をお使いください。 ◎チョコチップは種 類や温度により 溶けない場合が あります。

このマークは?長崎

タイマーはご使用にならないでください。(野菜など腐敗の恐れがあります。)

食パン(具入り)、早焼き食パン、ソフト食パンコース



早焼き食パンコース メロディー ねかし コネ 発 酵 焼き 保 温 ├──焼き加減(ふつう)2時間(うすい)1時間53分──米─60分 🛶

↑~3までの手順は、食パンコー ス(11ページ)をご覧ください。 (材料の分量は各レシピを参照してくだ さい。→15~17ページ)

4 スタートさせる

10 コース キーを押し、 コースを選びます。

食パン 早焼き ソフト パン生地 異入り

※ソフト食パンコースのみタイマーが使えます。(P.8参照)

② 焼き加減 キーを押し「ふつう」・「うすい」 どちらかを選びます。 ※「ソフト食パン」コースは使えません。

❸ スタート/取消 キーを押します。

出来上がりは

「食パン(具入り)」は焼き加減(ふつう)3時間30分後(うすい)3時間20分後 「早焼き食パン」 は焼き加減(ふつう)2時間後(うすい)1時間53分後「ソフト食パン」は3時間後です。

※食パン(具入り)コースは、スタート約30分後に1分間ブザーが鳴り具入りが点滅します。 具を入れてすぐにふたを閉めてください。

※焼き上げ中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。

※途中で調理を中止する場合はスタート/取消キーを少し長めに押してください。

5~7までの手順は、食パンコース(12ページ)をご覧ください。


食パン(具入り)コース

**つくり方:
●**具以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、食パン(具入り)コースでつくります。 ②約30分後、ブザーが鳴ったら、ふたを開けてすばやく具の材料を加え、ふたを閉めます。

ぶどうハン

◆ラム酒漬けの 干しぶどうを 使うと、いっそ う風味が良く なります。

干しぶどう



材料	1.55	分	1 / :	分
水	270mL		210mL	
強力粉	400g		290g	
砂糖	24g	大3	16g	大2
スキムミルク	9g	大1/2	6g	大1
塩	7.5g	小1½	5g	小1
バター	20g		15g	
ドライイースト	4.5g	小1/2	3g	小1
a				

90g

パネトーネ

◎ドライフルーツはみじん切りに、バターは一口位に切っておきます。

◇ブランデーの香り高いクリームチーズを添えて

クリームチーズ200gを室温に戻し、なめらかにして、サワークリーム100g と粉砂糖大2をまぜ合わせます。プランデー大3~4でのばして、パネトーネ につけていただきます。

材料	1.5 <i>F</i>	分	1万	分
水	140mL		90mL	Action (
Øß.	約100g	中2個	100g	中2個
強力粉	340g		240g	
薄力粉	60g		50g	
砂糖	24g	大3	16g	大2
塩	7.5g	小1½	бg	小1
バター	80g		50g	
ドライイースト	4.5g	/J\11/ ₂	3g	小1
コアントロー	21g	大11/2	14g	大1
バニラエッセンス		小/½		小/3
レモンエッセンス		小½		小⅓
アニスシード	2.5g	小1	1.7g	月12/3



20g


10g

※干レプラム=ブルーン

アンゼリカ

ベーコンパン

70g



材料	1.5F	f分	1斤分		
水	240mL		200mL		
強力粉	400g		290g		
砂糖	24g	大3	16g	大2	
スキムミルク	9g	大1½	6g	大1	
塩	7.5g	/J\1 ¹ /2	5g	/](1	
バター	20g		15g		
ドライイースト	4.5g	小1½	3g	/J \1	

●ベーコンは5mm角に、玉ねぎは みじん切りにして、玉ねぎが透 き通るまで炒めます。

ベーコン 玉ねぎ	 60g 20g		40 _€ 10 _€

チーズパン

プロセスチース

材料	1.5	伏丁	1斤分			
水	240mL		190mL			
強力粉	400g		290g			
砂糖	24g	大3	16g	大2		
スキムミルク	9g	大1½	6g	大1		
塩	7.5g	小1½	5g	小1		
バター	20g		15g	(4.0) (4.0)		
ドライイースト	4.5g	小1½	3g	小1		

80g

50g

◎プロセスチーズ は5mm角に切り ます。

くるみパン

材料	1.55	分	1 ም	分	
水強力粉	270mL 400g		210mL 290g	1	
砂糖 スキムミルク		大11/2	16g 6g	大2 大1	
塩 パター	20g	Л\11⁄ ₂	5g 15g		●くるみは砕い おきます。
トライイースト 配	4.5g	J\11∕₂	3g	小1	<i>ಹ</i> ಕಕ9°

くるみ 80g 50g 早焼き食パンコース

つくり方:食パンと同じ要領で材料を全てセットし、**早焼き食パン**コースでつくります。

食パン

材料	1.5斤分		1斤分		
水	270mL		210mL		
強力粉	400g		290g		
砂糖	24g	大3	16g	大2	
スキムミルク	9g	大1½	6g	大1	
塩	7.5g	1]11/2	5g	小1	
バター	20g		15g		
ドライイースト	6g	小2	4.5g	小小/2	

パンの出き上がりは、 食パンコースの写真 をご参照ください。

ほうれん草パン

材料	1.5 <i>F</i>	分	1万	分
水	220mL		190mL	
強力粉	400g		290g	
砂糖	24g	大3	16g	大2
スキムミルク	9g	大11/2	6g	大1
塩	7.5g	小小/2	5g	小1
バター	20g		15g	
ドライイースト	6g	小2	4.5g	小11/2
ほうれん草(正味)	80g		50g	

◎ほうれん草は、葉先のやわらかい部分をゆでて、 みじん切りにして水けをしぼります。水けをし ぼったものは約半分の重さ(1.5斤では40g、1 斤では25g) になります。

チョコレートパン

材料	1.5F	分	急1斤	分
水	270mL	VERNA.	210mL	N.
強力粉	400g		290g	
砂糖	24g		16g	
スキムミルク		大1½		
塩	7.5g	月11/2	5g	八十
バター	20g		15g	
ドライイースト	6g	小2	-	1/11/2
ココア	4g	小2	3g	小1½
チョコチップ	80g		50g	

- ◎チョコチップは細かく砕いたものをお使いくだ
- ◎チョコチップは種類や温度により溶けない場合 があります。


全粒粉パン

材料	1.5斤分		1 Л	分
水	270mL		210nL	
強力粉	360g		260g	
全粒粉	40g		30g	
砂糖	24g	大3	16g	大2
スキムミルク	9g	大1½	6g	大1
塩	7.5g	1/11/2	5g	月 代1
バター	20g		15g	
ドライイースト	6g	小2	4.5g	小11/2


かぼちゃパン

材料	1.5斤分		1斤分	
水	210mL		160mL	
強力粉	400g	1	290g	
砂糖	24g		16g	
スキムミルク	9g	天1½	6g	大1
塩	7.5g	小1½	5g	小1
バター	20g		15g	
ドライイースト	6g	小2	4.5g	小11/2
かぼちゃ(正味)	80g		50g	

◎かぼちゃは、ゆでてつぶします。きれいな黄色に 仕上げたい場合は、皮をむきます。








4スタートさせる

- **1** コースキーを押し、パン生地コースを選びます。
 - 1:45が表示されます。
 - ※焼き加減キーとタイマーは使えません。



2 スタート/取消 キーを押します。

調理中が点滅し、ねかし工程の後、コネが スタートします。

※ねかし工程では八ネは回りません。 出来上がりは1時間45分後です。(出来上がりまでの残り時間を1分単位で表示します。)

※途中で調理を中止する場合は スタート/取消 キーを少し長めに 押してください。


5パンケースを取り出す

出来上がるとメロディーが鳴り、できあがりが表示されます。 スタート/取消キーを押し、ふたを開けて取り出します。

6生地を取り出す

あらかじめ粉をふったこね板を用意しておき、パンケースの中で生地を中央にまとめ、こね板の上に取り出します。

- ※生地は底のほうからていねいに持ち 上げて取り出してください。
- ※ハネが生地についてくることがありますので、取り出してください。



| | 使用後は

差込みプラグを持って、コンセントから抜きます。

8生地の成形から焼き上げまで

お好みに成形してオーブンで二次発酵・焼き上げを行ってください。